

7



ドアロック **4** のふたつの突起 (左下写真の **○**) を右ドア **1** のふたつの穴 (左上写真の **→**) に差し込み、固定する。適宜、ピンセットを使おう。

8



左写真の **→** の方向からドアハンドル **5** の突起 (左側右下写真の **○**) があるほうを入れて、ドアハンドル **5** の突起を右ドア **1** の穴 (ステップ **7** の **→**) に差し込む。ドアハンドル **5** のもう一端は、右写真のように右ドア **1** のスリットと溝 (右側右上写真の **→** と **→**) にきちんと収めよう。