

組み立てガイド50 ステップ①～⑤修正

第50号の「組み立てガイド」ステップ①～⑤に誤りがございました。正しくは下記ようになります。お詫びして訂正いたします。また、のちの号にバイザーマウントの予備が付属しますので、破損した場合は一旦バイザーマウントに関連する組み立てを保留して、届き次第そちらを使用して組み立ていただきますようお願い申し上げます。



バイザーマウント (予備) の付属号についてはコチラ



詳細な組み立て動画はコチラ

1



第49号に付属したバイザーマウントを用意して、ランナーに1～4の番号が記載されていることを確認する (左写真)。また第49号で組み立てたコクピット天井パネルを用意して、ルームミラー側のヘリにふたつずつ並んだ穴が4ヵ所あることを確認する (右写真の○)。右写真に記載した番号の位置に、対応した番号のバイザーマウントを取り付けよう。なおバイザーマウントはまとめて切り離すと区別がつかなくなるので、ひとつずつニッパーでランナーから切り離し、取り付けを行おう。

2



バイザーマウントの1と2を、コクピット天井パネルの所定の位置に写真のように取り付ける。バイザーマウントの突起がコクピット天井パネルの穴に入りにくい場合は、パーツの破損に気をつけながらピンセットの先で奥まで押し込もう。

3



同じように、バイザーマウントの3と4を取り付ける。取り付けが緩い場合は、コクピット天井パネルの裏面から穴付近に少量の接着剤を塗布してしっかり固定させよう。

4



第49号で組み立てた右バイザーを用意して、ふたつの突起 (写真の○) をそれぞれバイザーマウントの穴に差し込む。

5



第49号に付属した左バイザーを用意して、同じように取り付ける。